

# Выключатели нагрузки Р Кулачковые переключатели Т



## Выключатели нагрузки серии Р



### Выключатели нагрузки серии Р используются для коммутации номинальной нагрузки

- Категория применения AC-3, AC-23A, DC-1, DC23A
- Диапазон токов 25 – 315A
- Количество полюсов 3 или 4 (+ опциональный дополнительный контакт)
- 2 позиции – вкл/выкл
- Номинальное рабочее напряжение 690В
- Возможность блокировки ручки
- Фронтальная степень защиты IP65

## Кулачковые переключатели серии Т



### Кулачковые переключатели серии Т могут использоваться для коммутации номинальной нагрузки, или как управляющие переключатели

- Категория применения AC-3, AC-23A, DC-21A, DC-23A, DC-13
- Диапазон токов 20 – 315A
- Количество полюсов до 22
- Количество позиций до 12
- Угол переключения 30°, 45°, 60°, 90°
- Номинальное рабочее напряжение 690В
- Фронтальная степень защиты IP65
- Большое число схем
- Возможность заказать уникальную схему/шильдик, необходимую для конкретного применения
- Черная ручка

### Для большинства выключателей нагрузки и переключателей доступны следующие типы монтажа:

Тип монтажа	Обозначение	Схема	Изображение
Наружный монтаж	.../L...		
Наружный монтаж, главный выключатель	.../L.../SVB...		
Наружный монтаж, главный выключатель, черная ручка	.../L.../SVB-SW...		
Переднее крепление	.../E...		
Переднее крепление в отверстие Ø22 мм	.../EZ...		
Переднее крепление, главный выключатель	.../E(A)/SVB...		
Переднее крепление, главный выключатель, черная ручка	.../E(A)/SVB-SW...		
Заднее крепление	.../Z...		
Заднее крепление, главный выключатель	.../V/SVB...		
Заднее крепление, главный выключатель, черная ручка	.../V/SVB-SW...		
Заднее крепление, модульное исполнение	.../IVS...		

## Выключатели нагрузки, серии P и T

Тип монтажа	Изображение	Лицевая панель	Схема	20A		25A		32A		63A		100A		125A	
				артикул	наименование	артикул	наименование	артикул	наименование	артикул	наименование	артикул	наименование	артикул	наименование
Переднее крепление				038873	<b>T0-2-1/EA/SVB</b>	041097	<b>P1-25/EA/SVB</b>	081438	<b>P1-32/EA/SVB</b>	031607	<b>P3-63/EA/SVB</b>	074320	<b>P3-100/EA/SVB</b>	280898	<b>P5-125/EA/SVB</b>
				041246	<b>T0-2-1/EA/SVB-SW</b>	048365	<b>P1-25/EA/SVB-SW</b>	053111	<b>P1-32/EA/SVB-SW</b>	057857	<b>P3-63/EA/SVB-SW</b>	062603	<b>P3-100/EA/SVB-SW</b>	280911	<b>P5-125/EA/SVB-SW</b>
				-	-	091080	<b>P1-25/EA/SVB/HI11</b>	072567	<b>P1-32/EA/SVB/HI11</b>	019891	<b>P3-63/EA/SVB/HI11</b>	029383	<b>P3-100/EA/SVB/HI11</b>	-	-
				207400	<b>T0-2-8900/EA/SVB</b>	081587	<b>P1-25/EA/SVB/N</b>	091079	<b>P1-32/EA/SVB/N</b>	010398	<b>P3-63/EA/SVB/N</b>	019890	<b>P3-100/EA/SVB/N</b>	280910	<b>P5-125/EA/SVB/N</b>
				011082	<b>T0-2-1/E-RT</b>	002388	<b>P1-25/E-RT</b>	003197	<b>P1-32/E-RT</b>	005743	<b>P3-63/E-RT</b>	007189	<b>P3-100/E-RT</b>	-	-
				024639	<b>T0-2-1/E</b>	038724	<b>P1-25/E</b>	079065	<b>P1-32/E</b>	026861	<b>P3-63/E</b>	067201	<b>P3-100/E</b>	280897	<b>P5-125/E</b>
Наружный монтаж				207147	<b>T0-2-1/1/SVB</b>	207293	<b>P1-25/12/SVB</b>	207314	<b>P1-32/12/SVB</b>	207343	<b>P3-63/14/SVB</b>	207373	<b>P3-100/15/SVB</b>	-	-
				207148	<b>T0-2-1/1/SVB-SW</b>	207294	<b>P1-25/12/SVB-SW</b>	207315	<b>P1-32/12/SVB-SW</b>	207344	<b>P3-63/14/SVB-SW</b>	207374	<b>P3-100/15/SVB-SW</b>	-	-
				-	-	207297	<b>P1-25/12/SVB/HI11</b>	207318	<b>P1-32/12/SVB/HI11</b>	207348	<b>P3-63/14/SVB/HI11</b>	207378	<b>P3-100/15/SVB/HI11</b>	-	-
				-	-	207295	<b>P1-25/12/SVB-SW/HI11</b>	207316	<b>P1-32/12/SVB-SW/HI11</b>	207345	<b>P3-63/14/SVB-SW/HI11</b>	207375	<b>P3-100/15/SVB-SW/HI11</b>	-	-
Заднее крепление				207405	<b>T0-2-8900/V/SVB</b>	055335	<b>P1-25/V/SVB</b>	095676	<b>P1-32/V/SVB</b>	048218	<b>P3-63/V/SVB</b>	088558	<b>P3-100/V/SVB</b>	280914	<b>P5-125/V/SVB</b>

**Внимание!** В данном материале представлена только малая часть номенклатуры выключателей нагрузки P и кулачковых переключателей T. Информацию о полной номенклатуре, ищите в соответствующем каталоге. За опросным листом для заказа уникальных изделий обращайтесь в техническую поддержку.

# Кулачковые переключатели серии Т

Лицевая панель	Схема	Номинальный рабочий ток, А	Артикул	Наименование	Описание
FS 684		20	012742	<b>Т0-1-8210/Е</b>	Переднее крепление
FS 684		20	048337	<b>Т0-1-8210/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 684		20	053083	<b>Т0-2-8211/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 684		20	029353	<b>Т0-3-8212/Е</b>	Переднее крепление
FS 684		20	057829	<b>Т0-3-8212/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 684		63	092386	<b>Т5В-3-8212/Е</b>	Переднее крепление
FS 908		20	093451	<b>Т0-1-102/ЕА/ SVB-SW</b>	Переднее крепление, главный выключатель
FS 908		20	207150	<b>Т0-2-15079/ П/ SVB-SW</b>	Наружный монтаж, главный выключатель,
FS 1401		20	207070	<b>Т0-1-15431/ П</b>	Наружный монтаж
FS 1401		20	036483	<b>Т0-2-15432/ ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 1401		20	022236	<b>Т0-2-8215/Е</b>	Переднее крепление
FS 4011		20	024609	<b>Т0-3-8216/Е</b>	Переднее крепление
FS 1410759		20	095813	<b>Т0-3-8007/Е</b>	Переднее крепление
FS 1410759		20	098186	<b>Т0-3-8007/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 9440		20	036489	<b>Т0-3-8048/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 943		20	015118	<b>Т0-3-8222/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм

FS 943		20	038847	<b>Т0-2-8221/Е</b>	Переднее крепление
FS 943		20	010372	<b>Т0-2-8221/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 943		20	060205	<b>Т0-3-8222/ П/ S</b>	Заднее крепление, модульное исполнение
FS 943		20	019864	<b>Т0-4-8223/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 943		20	029356	<b>Т0-6-8370/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 943		20	064950	<b>Т0-8-8372/Е</b>	Переднее крепление
FS 943		20	034102	<b>Т0-8-8372/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 943		10	081996	<b>ТМ-1-8220/Е</b>	Переднее крепление
FS 072		20	013972	<b>Т0-4-8251/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 406		20	015124	<b>Т0-6-8271/Е</b>	Переднее крепление
FS 406		20	017497	<b>Т0-6-8271/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 406		20	207095	<b>Т0-2-15907/ П</b>	Наружный монтаж
FS 1413890		20	083432	<b>Т0-5-8210/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 404		20	081561	<b>Т0-2-8215/ЕZ</b>	Переднее крепление в отверстии 22мм
FS 4011		20	038873	<b>Т0-2-1/ЕА/ SVB</b>	Переднее крепление, главный выключатель
FS 908		20	022234	<b>Т0-2-8211/Е</b>	Переднее крепление
FS 684		20	019875	<b>Т0-1-15511/Е</b>	Переднее крепление
FS 141767					

**Ваш партнер:**



**ООО “Итон”  
Электротехнический сектор**

**Головной офис**

г. Москва, 107076,  
ул. Электrozаводская, 33, стр. 4  
Тел: +7 (495) 981-3770  
Факс: +7 (495) 981-3771

**Северо-Западный округ**

г. Санкт-Петербург, 194044,  
Финляндский пр., д.4а,  
офис 401, БЦ «Петровский форт»  
Тел: +7 (812) 611-1064

**Приволжский округ**

г. Нижний Новгород, 603074,  
Сормовское шоссе, 1Д, офис 5  
Тел: +7 (831) 217-1519

**Техническая поддержка**

**8-800-555-6060**

E-Mail: [supportEGmoscow@eaton.com](mailto:supportEGmoscow@eaton.com)

Internet: [www.eaton.ru/electrical](http://www.eaton.ru/electrical)



*Powering Business Worldwide*